

Rain Bird 1800 séria

Ako vymeniť trysku:

1. Odstráňte starú trysku
2. Odstráňte sitko pod tryskou
3. Zasuňte nové sitko
4. Nasuňte trysku a otáčajte ju v smere hod. ručičiek a utiahnite

Ako nastaviť smer zavlažovania:

Ako náhle je nainštalovaná tryska, natočte výsuvník postrekovača ručne tak, aby ľavá strana výseče lícovala s ľavou hranou výseče.

Ako nastaviť vzdialenosť dostreku:

Otáčajte plochým skrutkovačom skrutku v centre trysky v smere hodinových ručičiek, aby ste redukovali vzdialenosť dostreku podľa potreby. Redukujte však do vzdialenosti max. do 25% vzdialenosti dostreku.

Ako nastaviť výseč (možné iba u nastaviteľných modelov VAN, HE-VAN):

Nastaviteľnosť výseče od 0° - 360°

Otáčajte ručne čiernym kolieskom tesne pod vrchom trysky vľavo alebo vpravo, aby ste si zvolili želanú výseč.

Riešenie problémov:

1. Postrekovač strieka v menšej vzdialenosti, ako je očakávané
 - vyčistite sitko trysky
 - zredukujte počet postrekovačov na sekcii
 - zameňte aktuálnu trysku za trysku s dlhším dostrekom
2. Výsuvník postrekovača sa nevysúva
 - vyčistite výsuvník, alebo ho vymeňte
3. Postrekovač nestrieka rovnomerne
 - Odskrutkujte trysku a prepláchnite ju, aby ste odstránili nečistoty
4. Postrekovač sa vysunie, ale len kvapká
 - odskrutkujte trysku
 - vyčistite sitko aj trysku
5. Po ukončení zavlažovania dlhšiu dobu pomaly vyteká voda z niektorých postrekovačov
 - nainštalujte spätnú klapku
 - skontrolujte či nie je znečistený elektromagnetický ventil danej sekcie