

Svorné spojky UNIDELTA

Svorné spojky a navrtávače UNIDELTA sú konštruované pre spájanie trubiek s vonkajším priemerom 16-110 mm. Sú plne kompatibilné so všetkými trubkami PELD, PEHD, PE40, PE80 a PE100 spĺňajúcimi EN12201, ISO4427, ISO14236, ISO13460 a DIN8074. Bežne sú používané pre rozvody pitnej vody a kvapalín pri tlaku **do 16 barov** pre štandardné aplikácie. Kvalita materiálov použitých pri výrobe týchto spojok ich robí odolnými voči rozleptaniu mnohými chemickými látkami (viď technický katalóg) a voči UV žiareniu. Systém kvality spojok UNIDELTA je certifikovaný UNI EN ISO 9001:2000.

Kompletné technické údaje, rozmery, tabuľky tlakov a teplôt, chemickej odolnosti a montážne návody spojok a navrtávačov UNIDELTA nájdete v Technickom katalógu UNIDELTA.

Materiály zvieracích spojok



1. Telo: polypropylén, vysoko stabilný kopolymér (PP-B) s ochranou proti UV žiareniu
2. Tesnenie: nitrilová pryž (NBR)
3. Objímka: polypropylén, vysoko stabilný kopolymér (PP-B) s ochranou proti UV žiareniu
4. Zvierací krúžok: acetalová pryskyrica (POM)
5. Matica: polypropylén, vysoko stabilný kopolymér (PP-B) s ochranou proti UV žiareniu

Postup pre montáž spojok 16-63 mm



1. Odrežte trubku rovným rezom pomocou špeciálneho náradia (nožnice, kotúčová alebo pásová píla). Odporúčame použiť vodiacu lištu pre zaistenie rovného rezu.
2. Očistite rez a skoste koniec trubky pre ľahšiu montáž a ochranu tesnenia pred poškodením. Vonkajší povrch trubky v mieste montáže musí byť hladký, čistý a bez nerovností.
3. Odskrutkuje modrú maticu a nasadíte ju na trubku, potom nasadíte biely zvierací krúžok. Uistite sa, že krúžok je v správnej polohe, väčším priemerom ku spojke.
4. Zatláčajte trubku kolmo do spojky cez tesnenie, až pokiaľ sa nedotkne dorazu vo vnútri telesa spojky.
5. Ručne dotiahnite maticu a potom použite momentový kľúč. Matica musí byť pevne dotiahnutá, ale nemusí sa dotýkať konca tela spojky.

Postup pre montáž univerzálnych spojok typ 1033



1. Odrežte trubku rezom kolmým na jej os a očistite rez a skoste koniec trubky pre ľahšiu montáž a ochranu tesnenia pred poškodením. Vonkajší povrch trubky v mieste montáže musí byť hladký, čistý a bez nerovností.
2. Zatláčajte univerzálnu stranu spojky na trubku, až pokiaľ sa nedotkne dorazu vo vnútri tela spojky.
3. Dotiahnite maticu momentovým kľúčom. Matica musí byť pevne dotiahnutá, ale nemusí sa dotýkať konca tela spojky.
4. PE trubku spojte podľa inštrukcií pre štandardné spojky 16-63 mm.