



Koi-Flow

Gebbruikershandleiding
Manual
Gebrauchsanweisung
Notice d'utilisation



- Koi-Flow 20
- Koi-Flow 30
- Koi-Flow 60



AQUADISTRI
The Netherlands
www.superfish.nl
©Aquadistri.. 2010

Bezpečnostné pokyny

Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.

Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny

- Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
- Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napätia všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vode.

Elektrická inštalácia podľa predpisov

- Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.
- Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
- Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s menovitým chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
- Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v vonku (chránené pred striekajúcou vodou).
- Bezpečnostná vzdialenosť prístroja od vody musí byť minimálne 2 m.
- Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
- Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.

Bezpečná prevádzka

- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom.
- Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovne vyzvaní v návode na obsluhu.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problém možné odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.
- Pripojovacie vedenia sa nemôžu vymieňať. Keď je vedenie poškodené, prístroj, resp. komponenty zlikvidujte.
- Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.

Návod na použitie

1. Pred použitím pozorne prečítajte tento návod.
2. Zariadenie je vhodné iba pre vnútorné použitie.
3. Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napájaciemu napätiu.
4. Vzduchové čerpadlo nainštalujte na suchom, bezprašnom mieste.
5. Vždy umiestnite čerpadlo nad hladinu vody inak sa môže čerpadlo zaliat' vodou. Alternatívne môžete použiť spätnú klapku, a v tom prípade môže byť umiestnené pod úroveň hladiny vody. Nie však do vody!
6. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vodou.
7. Pred každou údržbou, odpojte vzduchové čerpadlo od elektrickej siete.
8. Ak nemôže byť vymenený poškodený napájací kábel, je potrebné vymeniť celú jednotku.
9. Zaisťte, aby vzduchovacie kamene a hadičky neboli upchaté. Inak hrozí prehriatie vzduchového čerpadla a jeho poškodenie.

Bezpečnostné ustanovenia:

- Prívod el. prúdu musí zodpovedať špecifikáciám výrobku. Prípadne sa informujte u dodávateľa el. energie o pripojových predpisoch. Čerpadlo alebo sieťový kábel nepripojujte, ak nezodpovedajú menovaným predpisom.
- Prevzdušňovacie čerpadlo sa musí napájať cez prúdový chránič RCD s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA.
- Pri akejkoľvek údržbe zariadenie ho najprv odpojte od el. siete.
- Zariadenie sa smie používať len na tie účely, na ktoré bolo vyrobené.

Údržba:

1. Súčasťou balenia sú náhradné membrány. V prípade, že čerpadlo pracuje menej efektívne, vymeňte membrány a skontrolujte vnútro čerpadla pre známky nečistôt, vlhkosti a korózie.

1. Vymeňte membrány odskrutkovaním krytu čerpadla.
2. Na membrány sa nevzťahuje 2 ročná záruka.
3. Vzduchové kamene a vzduchové hadice meniť každoročne.

Ochrana životného prostredia



Elektrotechnické prístroje sa nemajú odstraňovať spolu s domácim odpadom. Dopravte, prosím, starý nepotrebný prístroj do miestnej zberne. Ďalšie informácie obdržíte od predajcu alebo od podniku pre odstraňovanie odpadov.

Distribútor v SR

Petomar s.r.o. Váhovská 870, 925 63 Dolná

Streda
www.zahradnejazierka.sk